

Vedenvaihto-pikaohjeet SpaBoy- suolapuhdistusjärjestelmän altaille

1. Kytke virrat pois altaasta ->talon altaaseen varatut sulakkeet alas
2. Ota ORP/Ph anturin edessä oleva ritilä pois ->kierrä vastapäivään
3. Laita ORP/Ph anturin eteen suojatulppa -> kierrä tiukasti myötäpäivään
4. Tyhjäällä joko omapaineisena tyhjennyshanan kautta tai uupopumpulla
5. Täytä allas niskatyynyjen alareunaan asti kylmällä tai haalealla vedellä (esim. puutarhaletkulla)
6. Ota ORP anturin edessä oleva suojatulppa pois ->kierrä vastapäivään
7. Laita ORP/Ph anturin eteen suojaritilä -> kierrä myötäpäivään
8. Kytke virrat altaaseen -> talon altaaseen varatut sulakkeet ylös
9. Mittaa altaaseen annosteltava Onzen Salt -suola kolmeen erään esim pieniin muovipusseihin
10. Liuota ensimmäinen erä suolaa esim. ämpärissä lämpimään veteen
11. Laita jettipumput päälle ja kaada suolaliuos hitaasti allasveteen
12. Anna jettipumppujen käydä 20min
13. Lisää toinen suola-annos 2 tunnin kuluttua kuten edellä
14. Lisää kolmas suola-annos 2 tunnin kuluttua kuten edellä
15. Tarkista ja säädä Ph alueelle 7,3-7,8